

東 京 支 店 〒103-0027 (SE課東京・MR課東京)	東京都中央区日本橋2-3-4 (日本橋プラザビル14F) Tel / 03-3278-5870 Fax / 03-3278-5875
大 阪 支 店 〒541-0043	大阪市中央区高麗橋4-4-9(淀屋橋ダイビル) Tel / 06-7636-2310 Fax / 06-6208-3891
名古屋支店 〒460-0008	名古屋市中区栄2-13-1 (名古屋パークプレイス8F) Tel / 052-232-2103 Fax / 052-203-0226
札 幌 支 店 〒060-0001	札幌市中央区北一条西2-1 (札幌時計台ビル7F) Tel / 011-222-8810 Fax / 011-222-8820
仙 台 支 店 〒980-0812	仙台市青葉区片平1-5-20 (Ever-I片平丁ピル3F) Tel / 022-221-8210 Fax / 022-221-8010
広島支店 〒733-0003	広島市西区三篠町2-4-22 (NKビル4F) Tel / 082-239-2013 Fax / 082-239-2014
	福岡県糟屋郡久山町山田2268-1 Tel / 092-652-3388 Fax / 092-652-3389
松山営業所	Tel / 089-987-7030 Fax / 089-987-7031
S E 課 大 阪 〒569-8510	大阪府高槻市三島江1-1-1 Tel / 072-677-0451 Fax / 072-677-0453
兵庫第一工場 〒669-4312	兵庫県丹波市市島町北奥287-1 Tel / 0795-85-2854 Fax / 0795-85-2849
兵庫第二工場 〒669-4321	兵庫県丹波市市島町上垣849-6 Tel / 0795-80-3101 Fax / 0795-80-3100
蘇州アルインコ金属製品有限公司	中華人民共和国江蘇省蘇州市蘇州新区泰山路721

警告

● ご使用の際は取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

- ◆ 製品の仕様・価格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
- ◆ 印刷物につき現物とは色味が異なる場合があります。ご了承ください

【お問い合わせ先】

◎ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。

FNEEEFNHENXNG





セーフティSKパネル

HSシリーズ

吊り足場

国土交通省 新技術情報提供システム(NETIS)

登録番号: KT-100070-A

NETIS: http://www.mlit.go.jp/netis/

(社)仮設工業会 システム承認品

パネル式吊り足場が安全、スピーディな架設・解体作業を実現

労働災害の撲滅を目指した安全工法

従来の親パイプ・コロバシパイプ・足場板・ 安全ネットなどを一体化した、全く新しい工 法を生み出したパネル式吊り足場です。


危険度の高い作業工程を不要にしただけでな く、全ての作業が架設されたパネルの上で行 われるため、安全性が飛躍的に向上しました。

国土交通省 新技術情報提供システム

(NETIS)

登録番号: KT-100070-A

NETIS: http://www.mlit.go.jp/netis/



架設全体写真 美観も一段とアップ









作業効率、経済性がグーンとアップ

セーフティ SK パネルは ① 吊りチェーンをかける。 ② セーフティ SK パネルを取り付ける。 以上の2工程を繰り返すだけですので、架設・解体作業が簡単にスピーディに行えます。 また、均一な形状で片付けやトラックへの積み込みにも手間がかからず、高所作業車も不要。 経済的にも優れた工法を実現しました。

セーフティSKパネル工法

①吊りチェーンをかける▶ ②セーフティSKパネルを取り付ける

従来の工法

- ①吊りチェーンをかける ▶ ②親パイプを流す ▶ ③コロバシパイプを取り付ける ▶
- ④足場板を敷く ▶ ⑤安全ネットを張る











① 1列目 1枚目のSKパネルを取り付ける



橋脚上から(または昇降設備がある場合はその最 上段から)主桁等の吊りポイントに4本のチェーン クランプを設置し、チェーンを取り付けます。 吊りポイントに取り付けられた4本のチェーンを 1枚目のSKパネルの親フレーム両端内側にかけ、 クランプ等で横ズレ防止処置を行ないます。

④ チェーンを2枚目のSKパネルに取り付




③で取り付けたチェーンを1枚目のパネル上で 2枚目のパネルに取り付けます。

② 1枚目のSKパネルをおろし、フレ止め 処置を行なう




①の処置を行なった1枚目のSKパネルを、静か に設置ポイントまでおろし、単管、クランプ等 でフレ止め処置を行ない、支持構造物と固定し てください。

③ 1枚目のSKパネルの上から2枚目のSK パネルのチェーンをかける




1枚目のSKパネルの上から前方約30cm位の所 に各主桁下フランジ部に左右1ヶ所づつ、合計2 本のチェーンを取り付けます。

⑤ 2枚目のSKパネルを1枚目のSKパネル に接続する



接続は2枚目のSKパネルの凹穴を1枚目のSKパ ネルの"直線・両用連結ジョイント"に差し込み ます。次に"脱落防止ピン"を差し込み、"ジョイ ント固定ボルト"を締めつければ完了です。 以上の作業は全てSKパネルの上で行われ、作業 員が身を乗り出すなどの危険はありません。

⑥ チェーンの回りのすき間を保護する。



チェーン回りのすき間をSKプレートで防護します。





作業員は必ず橋脚より安全帯をかけ、 安全帯 作業を行ってください。



フックやチェーンに脱落がないよう、必ずテープを張るなどして、 脱落防止処置を行ってください。